

Marshall

**WILLEN II
PORTABLE LOUDSPEAKER**

전체 버전 온라인 매뉴얼

목차

색인

시작하기.....	005
제어 버튼 사용	005
스피커 충전.....	005
배터리 표시기.....	005
새 장치 페어링.....	005
스피커 재설정.....	006
스피커 청소.....	006
배터리 관리 가이드.....	007
문제 해결	008

장치 레이아웃

한국어



장치 레이아웃

한국어

① 전원 버튼

스피커를 켜거나 끄려면 전원 버튼을 길게 누릅니다.

② 블루투스 버튼

LED가 파란색으로 느리게 깜박일 때까지 블루투스® 버튼을 길게 누르면 페어링 모드를 시작합니다.

③ 마이크

마이크를 사용하면 Willen II를 스피커폰으로 사용할 수 있습니다. 스피커와 전화기 사이에 통화를 전환하려면 블루투스 버튼을 누르십시오.

④ 배터리 표시기

5세그먼트 배터리 표시기에 배터리 충전량이 표시됩니다.

⑤ 제어 버튼

음악 재생, 통화 등을 관리하려면 제어 버튼을 사용합니다.

⑥ USB-C 전원 입력

포함된 USB-C 선을 통해 USB 전원을 연결하여 스피커를 충전합니다.

⑦ 고정 스트랩

스트랩의 오른쪽 아래 후크를 천천히 당겨 폼니다.

지침

한국어

시작하기

- I. 스피커가 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다.
- II. LED가 파란색으로 느리게 깜박일 때까지 블루투스 버튼을 길게 누릅니다.
- III. 오디오 장치의 블루투스 목록에서 **WILLEN II**를 선택합니다.

제어 버튼 사용

- 재생/일시 중지 – 한 번 누르기
- 뒤로 건너뛰기/앞으로 건너뛰기 – 왼쪽/오른쪽으로 누르기
- 볼륨 키우기/줄이기 – 위/아래로 누르기
- 전화 받기/끊기 – 한 번 누르기
- 통화 거부 – 두 번 누르기

스피커 충전

포함된 **USB-C** 케이블을 사용하여 스피커를 **USB** 전원(5V, 1.5A)에 연결합니다. **USB-C** 전원 입력은 스피커 오른쪽에 있습니다.

참고: 충전하기 전에 항상 스피커를 완전히 건조시키십시오.

배터리 표시기

5세그먼트 배터리 표시기에 배터리 충전량이 표시됩니다. 칸이 늘어나는 애니메이션이 표시되면 충전 중임을 나타냅니다.

새 장치 페어링

Willen II는 한 번에 2대의 장치에 연결할 수 있으며 이전에 페어링한 최대 8대의 장치를 기억합니다. 범위 내에 있으면 마지막으로 연결된 장치에 다시 연결하려고 시도합니다.

- I. 스피커가 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다.
- II. LED가 파란색으로 느리게 깜박일 때까지 블루투스 버튼을 길게 누릅니다.
- III. 오디오 장치의 블루투스 목록에서 **WILLEN II**를 선택합니다.

지침

한국어

스피커 재설정

초기 상태로 리셋하면 펌웨어 업데이트를 제외하고 스피커가 원래 설정으로 리셋됩니다.

참고: 리셋하면 모든 사용자 설정이 삭제되며 스피커를 다시설정해야 합니다.

- I. 사운드 장치의 블루투스 목록에서 **WILLEN II** 및 **WILLEN II [LE]**(있는 경우)를 제거합니다.
- II. 스피커가 켜져 있는지 확인합니다.
- III. 블루투스 버튼을 7초간 길게 누릅니다. 블루투스 표시등이 빠르게 빨간색으로 켜지고 스피커가 재시작됩니다.
- IV. 스피커가 초기 상태로 돌아오고 페어링할 준비가 되었습니다. 시작하기 섹션을 참조하십시오.

스피커 청소

스피커를 깔끔하게 더 오래 사용할 수 있도록 정기적으로 청소하십시오.

스피커를 청소하기 전에 선을 분리하고 **USB** 충전기를 연결하기 전에 모든 선이 완전히 말랐는지 확인하십시오.

실리콘 커버와 휴대용 스트랩은 분리하여 별도로 청소할 수 있습니다. 커버와 선은 보풀이 없는 천을 다음으로 약간 적셔서 가볍게 닦아내십시오.

- 물
- 70% 이소프로필 알코올 또는
- 75% 에틸 알코올

건조하고 부드러운 붓이나 면봉으로 스피커 망과 입구를 조심스럽게 청소하십시오.

- 날카로운 물체나 금속 물체를 사용하지 마십시오.
- 압축 공기를 사용하지 마십시오.
- 표백제 또는 과산화수소가 함유된 제품을 사용하지 마십시오.
- 스피커를 세제에 담그지 마십시오.
- 스피커를 흐르는 물에 행구지 마십시오.

지침

한국어

배터리 관리 가이드

스피커에는 고성능 리튬 이온 배터리가 장착되어 있으며 배터리 수명은 충전과 사용 방법에 따라 달라집니다. 배터리를 가능한 한 오랫동안 좋은 상태로 유지하려면 아래의 지침을 따르십시오.

- 가능하면 급속 충전기를 사용하지 마십시오. 급속 충전은 배터리에 부담을 주고 배터리 성능을 저하시킵니다.
- 배터리가 완전히 방전되지 않도록 하고, 가득 찼을 때에는 충전하지 마십시오. 충전량을 30%에서 80% 사이로 유지하십시오.
- 스피커를 장기간 보관할 경우 스피커를 절반 정도 충전한 후 초기 상태로 리셋하는 것이 좋습니다. 스피커를 서늘하고 어둡고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 주차된 차량 안이나 직사광선이 닿는 창문 옆과 같이 45°C/113°F 이상의 고온 또는 환기가 되지 않는 장소에서 스피커를 사용하거나 충전하지 마십시오.
- 10°C/50°F 미만의 저온에서 배터리를 충전하거나 0°C/32°F 미만의 저온에서 스피커를 사용하지 마십시오.
- 배터리가 손상될 수 있으므로 스피커를 딱딱한 표면에 떨어뜨리는 등의 강한 기계적 충격을 피하십시오.

Marshall Bluetooth 앱을 다운로드하고 사용자와 스피커에 가장 적합한 배터리 보존량을 선택하십시오.

MARSHALL BLUETOOTH 앱

Marshall 블루투스 앱을 다운로드하여 스피커를 최대한 활용하고 최신 소프트웨어로 최신 상태를 유지하십시오.



문제 해결

한국어

문제	원인	조치
스피커가 켜지지 않습니다.	배터리가 충전되어 있지 않습니다.	스피커를 USB 전원에 꽂아 충전합니다.
블루투스 장치에 연결하거나 페어링할 수 없습니다.	장치(스마트폰, 태블릿, 컴퓨터)에 블루투스가 켜져 있지 않습니다.	재생 장치에서 블루투스를 켭니다.
	스피커가 페어링 모드가 아닙니다.	스피커를 켜 후 페어링 모드를 설정해야 합니다. 새 장치 페어링을 참조하십시오.
불규칙한 작동	스피커가 최신 버전의 펌웨어를 사용하고 있지 않습니다.	Marshall 블루투스 앱을 다운로드하고 스피커에 연결합니다. 앱의 지침에 따라 Willen II의 펌웨어 버전을 최신 상태로 만듭니다.
	소프트웨어에 오류가 있습니다.	스피커 재설정 섹션에 따라 초기 상태로 리셋합니다. Willen II를 다시 설정해야 합니다.

문제 해결

한국어

문제	원인	조치
블루투스 연결이 끊어집니다.	블루투스 장치가 너무 멀리 있거나 중간에 장애물이 있어 연결에 영향을 주고 있습니다.	벽이나 문과 같은 장애물로 방해를 받지 않도록 장치를 서로 가까이 둡니다.
	스피커 주변에 강한 전기장이 있습니다. 전자기선지, 무선 네트워크 어댑터, 형광등, 가스레인지 등의 제품은 블루투스 장치와 동일한 주파수 범위를 사용하므로, 전기적인 방해가 일어날 수 있습니다.	스피커를 다른 곳으로 옮기거나 간섭하는 전기 장치를 끄거나 옮깁니다.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R 1.2