

제품 사용법



정지

- 기능 사용중에 동작을 멈추고 싶은 경우 **[정지]** 버튼을 누르세요.
- 세정, 비데, 세정, 건조, 노출청소 기능이 정지됩니다.

재변

- 변기에 앉은 상태에서 **[재변]** 버튼을 누르세요.
- 온수가 무시되고 노출이 전후로 움직이면서 청소를 다시 해 줍니다.

세정/비데

- 변기에 앉은 상태에서 **[세정]** 또는 **[비데]** 버튼을 누르세요.
- "세정", "비데" 기능을 시작합니다. 세정, 비데 사용시간은 약 90초입니다. (N310T는 약 60초입니다.)
- 세정, 비데 사용시 온수온도, 변화온도를 조절하여 사용할 수 있습니다.

무브세정/무브비데

- 세정 또는 비데세정중에 **[무브세정]** 또는 **[무브비데]** 버튼을 누르세요.
- 노출이 전후로 움직이며, 청소를 하게 됩니다.
- 무브세정 또는 무브비데 동작중 **[세정]** 또는 **[비데]** 버튼을 누르면 더 오래된, 무브 기능이 있습니다.

발취 (BD-N3000/N310A/N310T/N310A/N310T/N310A/N310T/N310A/N310T)

- **[발취]** 버튼을 누르세요.
- 발취를 설정하고, 칫솔치료가 감지되면 자동으로 발취가 동작합니다.
- 발취 버튼을 누를 때마다 설정/해제가 반복됩니다.
- 칫솔치료가 OFF되면, 약 1시간 동작 후 자동정지합니다.
- 발취 동작중에 발취 버튼을 누르면, 발취가 중지되고 동작이 정지되어 설정이 해제됩니다.
- **발취**
- 발취는 발취를 설정하고 칫솔치료가 감지되면 자동으로 동작하며, 최대 약 15분간 동작 후 정지됩니다.
- 발취설치는 설치사에게 문의하십시오.

변화 온도 조절

- **[변화]** 버튼을 누르세요.
- 변화 버튼을 누를 때마다 설정 온도가 변경됩니다.
- 온도 온도에 따라 변화 온도는 변화합니다.
- 변화온도를 "고"로 설정할 시엔 사용자 자동화싱의 유무에 있으므로 최대 10분 경과 후 안전 온도로 유지됩니다. (BD-N3000 제외)

온도 잠금 (관리자 모드)

- **온도 잠금 기능이란?**
- 온수, 온물, 변화 온도를 고정상태로 유지하도록 하여 일반 사용자가 임의로 온도를 조절하지 못하도록 하는 관리자 모드 기능입니다.
- **온수/온물온도 잠금 설정/해제:** **[온수]** 버튼을 3초이상 누르세요.
- 설정: 온수/온물온도가 비활성 이후 온수/온물온도는 동작하지 않습니다.
- 해제: 온수/온물온도가 "중"으로 설정됩니다.
- **변화온도 잠금 설정/해제:** **[변화]** 버튼을 3초이상 누르세요.
- 설정: 변화온도가 비활성 이후 변화온도는 동작하지 않습니다.
- 해제: 변화온도가 "중"으로 설정됩니다.
- **온도 잠금 설정 및 해제:** 칫솔치료가 감지되지(변화)에 있지 않은 상태에서 가능합니다.

절전

- **[절전]** 버튼을 누르세요.
- 버튼을 누르면, 절전설정 → 자동절전 → 해제로 설정을 변경할 수 있습니다.
- **절전설정**
- 절전온도와 관계없이 온수온도(약25℃), 변화온도(약25℃) 동작합니다.
- (온수/비데와 절전온도의 동시작업을 절전하여 절전합니다. (온수온도 고정, 변화온도 고정시키는 제2))
- 절전에 들어 칫솔치료가 감지되면, 온수/비데와 절전온도는 절전된 온도로 동작합니다. (BD-N3000 제외)
- 절전에서 일어나 칫솔치료가 감지되면, 절전온도와 관계없이 온수온도(약25℃), 변화온도(약25℃)로 동작합니다. (BD-N3000 제외)

BD-N3000 일반절전 동작

- 버튼을 누를 때 다 절전기능이 "ON", "OFF" 설정됩니다.
- 기능온(세정, 비데)을 누르면, 온수/비데 및 변화온도에 동작하여 절전온도로 동작합니다.

파워절전(BD-N3000 제외)

- 온수온도와 변화온도는 설정온도(저, 중, 고)에 관계없이 온수/비데와 절전온도에 동작합니다.
- 파워절전으로 설정할 경우, "절전" 표시가 없어 절전온도는 설정된 온도로 동작합니다.
- 절전에 들어 칫솔치료가 감지되면, 온수/비데와 절전온도는 설정된 온도로 동작합니다.
- 절전, "절전" 표시 이외의 설정파워절전과 같습니다.
- 절전에서 일어나 칫솔치료가 감지되면, 절전온도와 관계없이 온수/비데와 절전온도에 동작합니다.
- 절전, "절전" 표시 이외의 절전온도는 설정됩니다.

자동 노출 세척

- 세정, 비데, 세정 기능 동작 후, 노출이 들어갈때 자동으로 노출을 세척합니다.
- 세정수가 나오는 기능이 온수/비데, 노출이 들어갈 때 청소를 위하여 노출을 3회 전후로 동작하면서 자동으로 노출을 세척합니다.

건조 (BD-N3000/N310A/N310T 제외)

- **[건조]** 버튼을 누르세요.
- 건조 전에 세정 온수로 청소를 하여내면 효과적인 건조가 됩니다.
- 건조는 약 5분간 동작 후 정지됩니다.

노출위치의 조절

- **세정, 비데중에 노출위치** **[노출]** 버튼을 누르세요.
- 초기는 중앙의 위치(비데, 세정 전후로 4단계 / 비데 전후로 3단계)로 조절할 수 있습니다.
- **발취**
- 노출위치의 설정은 본체에 고정되어 있습니다. 기능동작(세정, 비데)이 끝나면 초기위치(중앙)로 되돌아갑니다. 다음에 사용할 때는 다시본 조절이 필요하게 됩니다.

수압의 조절

- **수압조정** **[수압]** 버튼을 누르세요.
- 세정, 비데 세정 시에 수압이 자동변동합니다.
- 대기상태 수압 표시는 "세정"기능의 사용 수압이 표시됩니다.
- 비데의 수압은 비데 사용중에 설정하여야 합니다.
- 수압조절이 낮은곳에서는 수압을 "저"로 하면 세정수가 나오지 않는 경우가 있습니다.
- 이럴때는, 수압을 "고"로 조절해 주십시오.

온수 온도 조절

- **[온수]** 버튼을 누르세요.
- 버튼을 누를 때마다 설정 온도가 변경됩니다.
- 온수온도를 "고"로 설정할 시엔 사용자 자동화싱의 유무에 있으므로 최대 10분 경과 후 안전 온도로 유지됩니다. (BD-N3000 제외)

온물 온도 조절 (BD-N3000/N310A/N310T 제외)

- **[온물]** 버튼을 누르세요.
- 버튼을 누를 때마다 설정 온도가 변경됩니다.
- 온물온도를 "고"로 설정할 시엔 사용자 자동화싱의 유무에 있으므로 최대 10분 경과 후 안전 온도로 유지됩니다. (BD-N3000 제외)
- 온물온도를 "고"로 설정할 시엔 사용자 자동화싱의 유무에 있으므로 최대 10분 경과 후 안전 온도로 유지됩니다. (BD-N3000 제외)
- 온물온도를 "고"로 설정할 시엔 사용자 자동화싱의 유무에 있으므로 최대 10분 경과 후 안전 온도로 유지됩니다. (BD-N3000 제외)

노출청소

1. 변화부정 및 변화를 열어 주세요.
2. 본체 조작부의 **[노출]** 버튼을 눌러 주세요.
3. 노출이 신장된 상태에서 청소를 시작해 주세요.



4. 본체 조작부의 **[정지]** 버튼을 눌러 주세요.
- (노출청소 상태에서 2분이 경과하면 노출은 자동으로 들어옵니다.)

- 노출청소가 끝난 후 **[정지]** 버튼을 눌러서 노출이 들어옵니다.
- 버튼을 누를 때 노출을 해제해 줍니다.
- 노출이 들어오면 자동으로 노출이 들어옵니다.

5. 노출 복귀 확인 후, 변화 및 변화 두정을 천천히 닫습니다.

- 자동복귀 및 손동작으로 온수 온도를 조절하십시오.
- http://www.novita.co.kr

제품 사용법

- 다음과 같은 상황에 대하여 서비스를 받으시려면 소형의 수수료가 부과될 수 있습니다. (기타 공정한 사항이 적용되는 1588-6560으로 문의 하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

종	상	확인 사항
물이 나오지 않을 때		• 단수검지 확인하여 주십시오. • 급수밸브가 잠겨있는지 확인 하십시오. • 급수밸브가 잠겨있는지 확인 하십시오.
동작이 되지 않을 때		• 전원플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인 하십시오. • 본체 조작부에서 알람이 울려 있는지 확인 하십시오. • 플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인 하십시오. • 본체가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인 하십시오. • 본체가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인 하십시오.
누수가 있을 때		• 배관점검이 정확하지 않다면, 배관 점검 후 누수시에는 누수지 또는 시비스센터(1588-6560)로 연락을 주십시오.
수압이 약할 때		• 수압 표시램프가 수압검정기 "저"에 있는지 확인 하십시오. • 급수밸브(수도꼭지)에 이물질이 끼어 있는지 확인 하십시오.
온수, 온물, 온물이 따뜻하지 않을 때		• 온수와 변화 설정온도가 내려갔거나 "저"에 설정 되었는지 확인 하십시오. • 온물 설정온도가 내려갔거나 "저"에 있는지 확인 하십시오. • 본체가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인 하십시오. • 온도 잠금 기능이 설정되어 있는지 확인 하십시오.
노출이 나오지 않을 때		• 전원플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인 하십시오. • 세정, 비데 기능 버튼을 눌러서 노출이 나오지 않을 때에는 시비스센터 (1588-6560)로 연락하십시오.
세정수가 나오지 않거나 지연될 때		• 온수 설정온도를 "중" 또는 "고"로 설정하여 주십시오. • 온수 설정온도가 온수검지 버튼으로 되어 있는지 확인하여 주십시오.
본체가 흔들릴 때		• 고정상태를 단단하게 조여 주십시오.
온물온도가 도중에 멈출 때 (BD-N3000/N310A/N310T 제외)		• 약 5분이 되면 건조 기능이 정지됩니다. 다시 한번 건조 버튼을 눌러 주십시오.
수압 LED가 깜빡일 때		• 급수밸브가 잠겨있는지 확인해 주십시오. • 단수검지 확인해 주십시오. • 위의 상황을 확인한 후 전원 플러그를 제거하고 10초 후 다시 들어 주십시오.

서비스에 대하여

- **서비스에 대하여**
- **고객의 권리**
- 고객에서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년동안 무상서비스를 받으실 수 있는 [소유권 권리]가 있습니다.
- 단, 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내에도 유상 처리를 할 수 있습니다.
- **유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임**
- 서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내에도 유상처리 됩니다.
- 1) 제품내에 이물질이 투입된 경우, 물리수, 기타, 침전물 등하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 선나, 변전 등 전기용품에 의하여 파손 손실 및 변형이 된 경우
- 4) 플러노비타 제품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
- 5) 전기 전압이 맞지 않는 곳에서 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품의 변질 및 파손되었을 경우
- 7) 플러노비타의 수리기사기 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 물수해, 가스, 압력, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 플러노비타 제품 사용설명서에 "안전"을 위한 주의사항을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

플러노비타 서비스 센터
서비스 접수, 상담 및 시비스센터 문의는 전국 어디든
고객번호 없이 1588-6560을 이용해 주시기 바랍니다.

제품 사양

모델명	BD-N3000/N310A/N310T	BD-N310A/N310T/N310A/N310T	BD-N310	BD-N310A	BD-N310AS
전원	교류 220V, 60Hz				
정격소비전력	최대 1,450W				33W, 1,445W
급수 방식	다압	수도 직접식			
사용가능급수압력	0.07~0.735MPa				
세정(L/분)	0.45~0.05L				
비데세정(L/분)	0.4~0.0L				
배변(L/분)	0.55~0.05L				
수압조정	세정, 비데 각 3단계 (저, 중, 고)				
온수 온도조절	4단계 조절(히터가열, 저, 중, 고)				
노출위치조절	세정 8단계, 비데 6단계				
온수 출력	1,400W				
온수탱크용량	40L				
안전장치	배터리(배터리)가열장치, 온도표지				
변화온도조절	4단계 조절(히터가열, 저, 중, 고)				
변화온도	30W				45W
안전장치	온도표지				
온물 온도조절	—	4단계 조절(히터가열, 저, 중, 고)			
건조 출력	—	290W			
건조 용량	—	약 30kg			
안전장치	—	온도표지, 배터리를			
특성 기능	발취	—	특수기능	—	—
그외의 안전장치	—	안전장치(배터리)가열			
절전모드	절전, 파워절전(BD-N3000 제외)				
전원코드	길이 약 1.3m				
사용급수온도	약 5℃~35℃ (설정 10℃~30℃)				

제품 중량	약 3.5kg
제품 크기	높이: 445mm 전폭: 630/500mm 깊이: 125mm

제품보증서

온수세정기 제품 보증기간은 1년 무상보증기간은 6년입니다.	서비스에 대하여 본회 플러노비타에서는 본회 소비자 보호법 제10조(공정거래위원회의 고시에 따라)와 관련하여 보증기간을 명시합니다. 서비스 보증기간(무상보증기간) 또는 보증기간(유상보증기간)에 따라 보증기간을 명시합니다. 보증기간(유상보증기간)에 따라 보증기간을 명시합니다. 보증기간(유상보증기간)에 따라 보증기간을 명시합니다.
제품 중량	보증기간
구입 일자	보증기간
구입 일자	보증기간

무상보증기간	유상보증기간	보증기간
• 소비자 피해구제 본회 플러노비타는 소비자 피해구제에 관한 법률 제10조(공정거래위원회의 고시에 따라)와 관련하여 보증기간을 명시합니다. 서비스 보증기간(무상보증기간) 또는 보증기간(유상보증기간)에 따라 보증기간을 명시합니다. 보증기간(유상보증기간)에 따라 보증기간을 명시합니다. 보증기간(유상보증기간)에 따라 보증기간을 명시합니다.	보증기간	보증기간
• 소비자 피해구제 본회 플러노비타는 소비자 피해구제에 관한 법률 제10조(공정거래위원회의 고시에 따라)와 관련하여 보증기간을 명시합니다. 서비스 보증기간(무상보증기간) 또는 보증기간(유상보증기간)에 따라 보증기간을 명시합니다. 보증기간(유상보증기간)에 따라 보증기간을 명시합니다. 보증기간(유상보증기간)에 따라 보증기간을 명시합니다.	보증기간	보증기간
• 소비자 피해구제 본회 플러노비타는 소비자 피해구제에 관한 법률 제10조(공정거래위원회의 고시에 따라)와 관련하여 보증기간을 명시합니다. 서비스 보증기간(무상보증기간) 또는 보증기간(유상보증기간)에 따라 보증기간을 명시합니다. 보증기간(유상보증기간)에 따라 보증기간을 명시합니다. 보증기간(유상보증기간)에 따라 보증기간을 명시합니다.	보증기간	보증기간
• 소비자 피해구제 본회 플러노비타는 소비자 피해구제에 관한 법률 제10조(공정거래위원회의 고시에 따라)와 관련하여 보증기간을 명시합니다. 서비스 보증기간(무상보증기간) 또는 보증기간(유상보증기간)에 따라 보증기간을 명시합니다. 보증기간(유상보증기간)에 따라 보증기간을 명시합니다. 보증기간(유상보증기간)에 따라 보증기간을 명시합니다.	보증기간	보증기간

주식회사 플러노비타

novita
http://www.novita.co.kr